

BSF8 Master



SPORTident SI-Master er en postenhed med ekstra funktioner. Den kan som de andre postenheder indstilles til at være en almindelig post eller med funktionerne Clear, Check, Start eller Mål / Finish.

De ekstra funktioner er TimeMaster og ExtendedMaster (i displayet vist som STD MA og EXT MA).

Den kommer frem til disse funktioner ved, at man sætter den lille "Service off" pind i et antal gange, indtil den ønskede funktion vises i displayet.

Står den til "TimeMaster", overføres dens tidsindstilling til den tilkoblede postenhed. Overførsel sker ved at "Coupling stick" (den grå ferrit-pind) sættes i SI-master og en tændt postenhed lægges ovenpå.

Står den til "ExtendedMaster", overføres desuden enhedens aktive tid (standard er 2 timer, men til større løb bør den sættes op til 6 timer) og den tilkoblede enheds backup-hukommelse slettes.



SPORTident SI-Master indstilles med Config+ programmet og BSM7-D-USB enheden.

De andre enheder kan også konfigureres med BSM7-D-USB, men den hurtige opdatering af enhederne foregår med SI-master.

Config+ programmet kan hentes på sportident.de