

Brug af SPORTident til træningsløb

Postenheder:

CLEAR – sletter/nulstiller brikkens hukommelse

CHECK – bipper/blinker, hvis brikken er nulstillet

START – registrerer en starttid i brikken

(Opstilles samlet)

Almindelig postenhed – sørger bl.a. for at postens kontrolkode og et tidspunkt indlæses i brikken. De kan sidde på poststativer eller bare hænge i en snor. Der er også en vest med 20 lommer til poster, hvis du skal transportere mange poster på en gang.

(Vi har 60 almindelige postenheder)

Målposten:

FINISH – registrerer tiden for MÅL i brikken.

Aflæsning af stræktider:

SI-printer



Tryk (kort) SI på logoet for at tænde den.

Gentag, hvis den går i dvale.

Der er batteri i printeren, så hvis det er fuldt opladet, kan den sagtens klare et træningsløb uden tilslutning med strømadapteren.

Hvis du låner SI-enheder af andre klubber, kan det være nødvendigt at synkronisere enhederne – specielt omkring tidspunkt for skift mellem sommer/vintertid.

Synkronisering sker lettest ved brug af SI Master enheden – se vejledningen "Brug af SPORTident SI-Master".